

RedBox

husbrannslange



Veiledning

Innhold

Viktig informasjon	3
Brukerveiledning	4-5
Monteringsveiledning	6-7
Faktaopplysninger	8

Bilder og tekst i denne publikasjon skal ikke gjengies, kopieres eller mangfoldiggjøres uten skriftlig samtykke fra BN Fire A/S i.h.t. lov om opphavsrett.

VIKTIG INFORMASJON !

- Vann må ikke benyttes som slökkemiddel ved brann i smult og/ eller frityr (oppvarmede oljer som antenner). Her benyttes grytelokk eller brannteppe for å kvele brannen og kjelen flyttes deretter bort fra varmekilden.
- Slokkeutstyr skal kun benyttes til slokking av branntilløp og ingen andre formål. Dette for å unngå slitasje og skader som reduserer levetiden på brannsikringsutstyret.
- Husbrannslangen skal alltid være fast tilkopleet vannuttak via en kuleventil.
- Hvis branntilløpet utvikler seg til en større brann er det viktig at du avslutter slokkingen i tide, varsler andre i samme bygning og ringer brannvesenet - 110. Kom deg i sikkerhet så raskt som mulig og kontakt brannvesenet når de ankommer stedet.
- Sørg for at alle som bor i boenheten er informert om hvor husbrannslangen befinner seg, og hvordan den skal brukes.
- Hvis du forlater boenheten ved brann, lukk døren bak deg, men lås den aldri. Brannvesenet vil bruke lengre tid på å redde / slokke hvis døren din er låst.

Bruke brannslangen

1.

Ta av lokket



2.

Grip
pistolen



3.

Skru på
vannet



Tips!

Du regulerer spredningen av vannet med hvor hardt du trykker inn pistolen. Jo bedre spredning, jo raskere kjøler og slokker du gjenstanden som brenner.

Sikt på bunnen av flammene.

Pakke brannslangen

1.
Åpne
pistolen, kople
fra slangen

Pistolen låses i åpen
stilling ved å trekke
tilbake bøylene.



2.

Klem vannet
ut av slangen,
legg den i
kassetten



3.

Ta på lokket,
kople til
vannuttaket.



Tips!

Jo grundigere du klemmer ut vannet, jo bedre plass blir det i kassetten.

Brannslangen tåler å bli oppbevart fuktig.

Montering av RedBox

VIKTIG !

- Husbrannslangen MÅ koples til kaldt vann
- Vanntilkopling skal bestå av en dedikert kuleventil hvor husbrannslangen er fast montert
- Husbrannslangen skal monteres på en slik måte at HELE slangen frigjøres fra kassetten ved bruk.
- Vannuttak (kuleventil) skal monteres på en slik måte at det ikke oppstår knekk på husbrannslangen når den er i bruk.
- Kuleventilen og lokket på husbrannslangen må være lett tilgjengelige og kunne åpnes enkelt ved bruk.
- Dersom det ikke finnes dedikert kuleventil til husbrannslangen, må en slik monteres av en autorisert rørlegger.

RedBox husbrannslange består av tre deler :

Innerkassett - slange m/pistol - lokk



Montering av RedBox

1.

Fest innerkassetten med fire skruer. Ved membran, fliser el.l. lim fast innerkassetten.



2.

Legg inn slangen og før enden av slangen utenpå innerkassetten i bakkant.



3.

Hekt lokket på i bakkant først og dytt den på innerkassetten.



4.

Fest slangen til kuleventilen.



Faktaopplysninger

Produsent: BN Fire A/S, Asker, Norge
Internett: www.husbrannslange.no

Ytre mål kasett:

Lengde: 35cm

Bredde: 24cm

Dybde: 4cm

Slangens diameter: 15mm

Veggtkjelse: 0,5mm

Vannforbruk: ca. 5 liter pr. minutt

Materialer:

Slangen består av helsveiset PVC-belagt nylonduk

Kasett er laget av ABS-plast

Overganger og tilkoplinger er laget av messing

Pakninger er spesiallaget med krav til trykktester

Godkjenning:

Pr. Januar 2019 er det bekreftet av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), Fagavdelingen at husbrannslangen tilfredstiller brannforskriftenes krav til slokkeutstyr for bolig. Det finnes dog pr. dato ingen spesifikke normer for godkjenning av husbrannslanger i Norge.